

RSD-QS の運転開始時の起動順序

RSD-QS を稼働させる場合、必ず下記の順序で行ってください。

- ① レーザー加工機の電源を ON する。
- ② LaserCut を起動する

LaserCut が起動している状態でレーザー加工機を起動する場合は、必ずレーザー加工機の起動後に LaserCut のメニュー「ファイル」-「再接続」をクリックしてください。

終了時の順番は特に規定がありません。