

操作パネルの交換方法

何らかのトラブルにより、コントローラの交換が必要になった際の交換方法を説明します。

コントローラの交換は、接続ミスなどにより、レーザー加工機が稼働しなくなる恐れがあるので、慎重に行ってください。

コントローラを交換する際は、感電防止のため、必ず、レーザー加工機の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で行ってください。

① レーザー加工機の右上扉を開きます



コントロールパネルは操作盤背面より着脱します。

コネクタを一つ外します。



四つのナットを外します。

コントロールパネルはプリンタと基板が重なっています。基板同士の固定ネジと間違えないようにしてください。



四つの固定ナットを外せば、コントロールパネルの操作盤側から外せます。
尚、操作シートは粘着シールで貼ってありますので、ゆっくりめくってください。

※ 新しい物を取り付ける場合、粘着シートの粘着力が弱くなっていた場合は、両面テープなどを使ってシートを貼ってください。