# LaserCut を XP モードで使用する方法

RSD-SUNMAX-QS シリーズの専用制御用ソフトウェア LaserCut は MS Windows2000 / XP / Vista(32bits)にイ ンストールし使用することが可能です。

Windows7の場合は、PCに搭載されたプロセッサによっては、そのままでは稼働させることができません。その場合は、Windows7のXPモードを使用することにより、LaserCutが使用できるようになります。

Windows7のXPモードが使用するには下記の条件が必要です。

#### Windows7 のエディション

- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Enterprise

http://www.microsoft.com/japan/windows/virtual-pc/default.aspx よりダウンロードできます。 説明に従って、インストール、設定を行ってください。

パソコン

上記 Windows7 エディションが稼動することが必須です。 また、XP モードで制御可能な、2 つの USB ポートが必須です。

他にマザーボードの BIOS の設定変更が必要になる場合があります。詳細は上記ダウンロードページを確認して下さい。

## XP モードの起動

XP モードのインストールが終わったら起動します。



### LaserCut のインストール

XP モード画面を操作して、RSD-SUNMAX-QS シリーズ付属の USB メモリに入っているセットアップを実行するか、あるいは弊社ホームページから最新版をダウンロードして LaserCut をインストールします。

本技術資料は、付属の USB メモリからインストールします。

① USB メモリを PC の USB ポートに接続してください。

② XP モード画面のメニューバーにある 「USB」をクリックします。



Windows7の画面設定、XPモードの設定により、画面表示が異なる場合があります。いずれにしても、XPモード画面上部にメニューバーがあり、USBメニューがあります。

メニュー「USB」をクリックすると、一覧表示され、USB DISK が表示されので、それをクリックします。

C I	JSB 🔻	ツール	•	Ctrl-
$\displaystyle{\bigcirc}$	USB DIS	5K	共有	>

※ 使用している PC の USB ポートに他の USB 機器が接続されている場合、上図の一覧メニューに複数の名称 が表示されます。その場合は、LaserCut のセットアップファイルが入った USB メモリを選択してください。どれが LaserCut の USB か分からない場合は、PC に接続されている USB 機器を全て外してから行う か、あるいは、LaserCut の USB を USB ポートから抜き差しして、一覧メニューの変化を見てください。

USB DISK をクリックすると、ダイアログが表示されます。 「はい」をクリックしてください。

Windows XP Mode 1 - Windows Virtual PC					
() 共有 USB デバイスを接続する					
共有デバイス 'USB DISK' を仮想マシンに接続すると、 このデバイスはお使いのコンピューターから切断されま す。仮想マシンへのデバイスの接続を続行しますか?					
✓ 詳細の表示(D) (はい(Y) いいえ(N)					

これで、XPモード画面上からLaserCutのUSBメモリが使用できるようになります。

「マイ コンピュータ」を開くと、リムーバブルディスクとして認識されます。



リムーバブル ディスクをダブルクリックして、Install フォルダにある SetUp を実行します。



SetUp を実行すると、LaserCut のインストールが始まります。

制御用パソコンと加工機の初回接続時に 「ハードウェアのインストール」ダイアログが表示されます。

「このハードウェア MPC6515 Driver」と表示される場合がありますが、加工機のコントローラ MPC6535 に も対応していますので問題ありません(ダイアログ表示は環境によって異なります)。

続行をクリック後、新しいハードウェアの検出ウィザードダイアログの完了をクリックしてハードウェアの インストールを完了してください。



新しいハードウェアの検出ウィザー	4			
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了			
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました			
	MPC6515 Driver			
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。			
	(戻る(B) 完了 キャンセル			

インストールが終了したら、USB メモリを抜いてください。

## LaserCut の実行

LaserCut を起動する前に、必ず USB キー(ドングル)を PC の USB ポートに接続してください。



③ USB キーを接続したら、XP モード画面のメニューバーにある 「USB」をクリックします。



「SenseIV2.x 接続」メニューが表示されますで、クリックします。 これで XP モード上で USB キーが認識されました。

ちなみに、再度 USB メニューをクリックすると「Sense IV2.x リリース」と表示されます。

USB 🔻	ツール	. •	Ctrl+A	lt+
Sense	eIV2.x	יע	ノース	

「SenseIV2.x リリース」をクリックすると、USB キーが接続されていない状態になるので、LaserCut は起動しません。

そして、LaserCut を起動します。



#### LaserCut が起動します。



USB ケーブル接続でレーザー加工機にダウンロードする場合は、PC-レーザー加工機をUSB ケーブルで接続し、 レーザー加工機の電源が入っている状態で、再び XP モードの「USB」メニューを開き、加工機との USB 接続 を行ってください。

USB メモリ経由でレーザー加工機にダウンロードする場合は、USB メモリを PC に接続するたびに必ず、XP モ ードの「USB」メニューを開き、USB メモリと接続してください。